



Aufbauanleitung - Affenhand Plyobox

Jetzt wird gesprungen! Hier ist deine Affenhand Plyobox. Glückwunsch!

Lies diese Gebrauchsanweisung – insbesondere die Sicherheitshinweise – sorgfältig durch, bevor du die Plyobox benutzt, und bewahre sie für die weitere Nutzung auf. Wenn du die Plyobox an Dritte weitergibst, gib diese Gebrauchsanweisung unbedingt mit.

Die Lieferung enthält alle Bauteile, die du für den Aufbau und die Nutzung der Plyobox benötigst. Bitte überprüfe vor dem Aufbau, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Verwende die Plyobox nicht, wenn Schäden, Risse oder lockere Verbindungen erkennbar sind.

Bei Fragen, Problemen oder Unsicherheiten kontaktiere uns direkt unter banane@affenhand.de – wir helfen dir weiter.

Lieferumfang

- 2x Seitenteil mit Griff
- 4x Seitenteile mit Affenhand Logo
- 1x Schrauben

Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)

- Akkuschrauber mit Kreuzschlitz
- Gummihammer

Aufbauen!

1. Vorbereitung:

Lege alle Holzteile übersichtlich bereit und prüfe sie auf **Beschädigungen**.

2. Hinweis – Rundungen:

Achte darauf, dass alle **abgerundeten Kanten nach außen** zeigen. Das schützt die Schienbeine und sorgt für eine saubere Optik.

3. Startteil positionieren:

Nimm das rechteckige Teil **ohne Rundungen**. Lege es mit der **Innenseite nach oben** auf eine stabile Arbeitsfläche.



4. Innenteil einsetzen:

Setze das Innenteil in die vorgesehenen **Fräslöcher** ein. Es sollte ohne großen Widerstand sitzen.



5. Erstes Seitenteil montieren:

Setze ein Seitenteil von außen an. Sorge für **Gegenhalt** und klopfe es vorsichtig mit dem Gummihammer ein, bis die Kanten **sauber und bündig** sitzen.



6. Erste Schraube setzen:

Schraube das Seitenteil **unten mittig** mit einer Schraube an. Diese dient nur zur **Fixierung** und wird **noch nicht vollständig festgezogen**.



7. Logo und Griff ausrichten:

Achte bei den Seitenteilen darauf, dass **Logo und Schrift richtig herum** ausgerichtet sind.

8. Weitere Seitenteile montieren:

Arbeite dich nun Schritt für Schritt außen herum. Das **kleinste Teil** bleibt bewusst **bis zum Schluss übrig**, da es sich am einfachsten zuletzt einsetzen lässt.



9. Schrauben final eindrehen:

Ziehe nun **alle Schrauben** mit dem Akkuschrauber fest. Achte darauf, dass alle Schrauben sauber in die **vorgesehenen Löcher** treffen.



10. Abschlusskontrolle:

Prüfe, ob **alle Schrauben** fest sitzen. Kontrolliere abschließend **alle Kanten und Verbindungen**.

11. Fertig – Aufbauzeit ca. 10 Minuten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nutzung auf ebenem, rutschfestem Untergrund.
- Vor jeder Nutzung Sichtprüfung auf Risse, lose Schrauben oder beschädigte Kanten.
- Nur mit geeignetem Schuhwerk verwenden.
- Maximale Belastung nicht überschreiten (180kg).
- Kinder nur unter Aufsicht trainieren lassen.
- Bei Nässe, Eis oder Schnee nicht verwenden.

Pflege & Wartung

- Nach dem Training trocken abwischen.
- Regelmäßig Schrauben und Verbindungen nachziehen.
- Oberfläche bei Bedarf leicht anschleifen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Holz trocken lagern, Staunässe vermeiden.

Nutzung im Freien

- Für den Außenbereich geeignet, jedoch nicht dauerhaft ungeschützt stehen lassen.
- Nach Nutzung im Regen vollständig trocknen.
- Empfohlen: Lagerung unter Dach oder in Garage/Keller.
- Direkte, dauerhafte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Garantie

- 12 Monate Garantie ab Kaufdatum.
- Garantie gilt für Material- und Verarbeitungsfehler.
- Ausgenommen: normale Abnutzung, unsachgemäße Nutzung, Eigenumbauten.
- Garantie erlischt bei Missachtung der Sicherheitshinweise.

Kontakt

Affenhand Inh. Marc Nitsche
Am Grasigen Weg 14
95463 Bindlach
www.affenhand.de | banane@affenhand.de